Высокоскоростной роутер МТС 1Gbit

Краткое руководство пользователя

Модель: TS-7022

МТС

Благодарим Вас за выбор Wi-Fi роутера TS-7022. Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и обеспечению мер безопасности. Полную версию руководства пользователя смотрите на сайте МТС по адресу: www.mts.ru.

Wi-Fi роутер предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi;
- доступа в сеть Интернет;
- приема / передачи данных;

Информация об устройстве:

Размер устройства: 115x 90x30мм
Вес: 155 г
Цвет: белый
Материал корпуса: пластик

Технические характеристики

Поддержка частот:


- Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц и 802.11n/ac, 5 ГГц

Скорость передачи данных:

- 2.4 ГГц – до 300 Мбит/с;
- 5 ГГц – до 867 Мбит/с




Передняя панель:



1. Индикатор питания Power
2. Индикатор активности сети Wi-Fi 2,4 GHz
3. Индикатор активности сети Wi-Fi 5 GHz
4. Индикатор активности функции WPS
5. Индикаторы активности Ethernet-портов
6. Индикатор активности порта WAN

Задняя панель:




1. Разъем для подключения адаптера питания
2. Кнопка сброса настроек на заводские установки
3. WAN-порт для подключения к сети оператора по технологии Ethernet
4. Порты для подключения устройств домашней сети
5. Кнопка подключения беспроводных устройств методом Wi-Fi Protected Setup (WPS).


Комплект поставки:

- Wi-Fi роутер TS-7022;
- блок питания;
- Ethernet-кабель с разъемами RJ45 длиной 1,5м;
- краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон);


Пошаговая инструкция по подключению через Ethernet-кабель:
Шаг 1: Разместите роутер рядом с компьютером;
Шаг 2: Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в розетку 220 Вольт;



Шаг 3: Подключите Ethernet-кабель оператора к разъему WAN на роутере;



Шаг 4: Ethernet-кабель, идущий в комплекте, подключите в разъем LAN1 на роутере. Другой конец кабеля подключите ккомпьютеру;



Шаг 5: Проверка индикации (описание индикации с рисунками при правильном подключении и рекомендации для исправления ошибок стр.7).
Шаг 6: Выполните настройку сетевых параметров компьютера на автоматическое получение IP-адреса (на примере ОС Windows).
• Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления → Сеть и подключения к Интернету → Сетевые подключения.
• В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши на существующее Подключение по локальной сети и выберите пункт Свойства в выпадающем списке.
• В окне Подключение по локальной сети → Свойства, на вкладке Общие, перейдите в раздел Компоненты, используемые этим подключением и выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP).
• Нажмите кнопку Свойства.
• Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически и нажмите кнопку OK.
• Далее нажмите кнопку OK в окне
• Подключение по локальной сети → Свойства.
Шаг 7: Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно параметрам подключения в Вашем регионе. По всем возникающим вопросам просьба обращаться в службу техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90.

Для подключения к роутеру по Wi-Fi сети выполните следующие шаги:
Шаг 1: Выполните первичное подключение роутера по приведённым выше шагам 1, 2, 3, 5;-
Шаг 2: Включите поиск беспроводных сетей на Вашем устройстве (ПК, смартфон, планшет). Выберите точку доступа MTS_Router_XXXXX или MTS_Router_5_XXXXX. Где XXXXX соответствует последним 6 цифрам серийного номера вашего роутера. Имя Wi-Fi-сети и пароль для подключения к роутеру указаны на стикере (на оборотной стороне устройства). Также Вы можете активировать функцию автоматического подключения к беспроводной сети - WPS на роутере.
Шаг 3: Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно параметрам подключения в Вашем регионе. По всем возникающим вопросам просьба обращаться в службу техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90.

Доступ к WEB интерфейсу управления

Для ручной конфигурации роутера можно воспользоваться встроенным WEB-интерфейсом. Для этого подключите роутер к компьютеру через кабель Ethernet или Wi-Fi и наберите в адресной строке браузера http://192.168.1.1. Данные для входа в WEB-интерфейс указаны на этикетке устройства («логин/пароль»).

Гарантийный талон

Изготовитель	ООО ПК "Трансервис"
	Тип устройства/ Модель/ MAC адрес/ Серийный номер

Фирма-продавец: _____

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Печать продавца: _____

Дата продажи: _____

Адрес магазина: _____

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

Проверка индикации

Элемент	Описание индикации
	Индикатор не горит - устройство выключено Индикатор горит - устройство включено
	Индикатор не горит - W i-Fi модуль (5/2,4 Ггц) выключен Индикатор горит - W i-Fi модуль (5/2,4 Ггц) активен Индикатор мигает - Tx/Rx трафик
	Индикатор не горит - функция WPS выключена Индикатор горит - функция WPS включена Индикатор мигает - ожидание соединения
	Индикатор не горит - WAN порт выключен Индикатор горит - WAN порт включен Индикатор мигает - идет передача данных
	Индикатор не горит - нет подключения к Ethernet-порту Индикатор горит - установлено подключение к Ethernet-порту Индикатор мигает - Tx/Rx трафик

Меры предосторожности

Ваш Роутер изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надежной работы Роутера и для предотвращения опасных ситуаций соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации.

- Не вскрывайте корпус Роутера - это может привести к серьезному поражению электрическим током.
- Роутер работает от сети с напряжением от 100В до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания Роутера к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110В-240В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением Роутера в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание Роутера перед тем, как производить подключение или отключение соединительных кабелей.
- При подключении Роутера, всегда подключайте блок питания к разъему на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение Роутера от сети питания производите в обратной последовательности.
- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию Роутера. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

• Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь Роутера. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
• При попадании постороннего предмета внутрь корпуса Роутера нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
• Запрещено подвергать Роутер воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
• Размещать посторонние предметы на корпусе роутера.
•Размещать Роутер на легло воспламеняющихся поверхностях.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы ° жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено:

- для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от -10°С до +60°С, и относительной влажности не выше 85%.

Срок хранения — 2 года.

Правила и условия перевозки (транспортирование)

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке, в крытых транспортных средствах , любым видом транспорта . Утилизация этого изделия, по завершении его срока службы, должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Правила и условия утилизации

Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE.



Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.
По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования выключите оборудование, обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.
Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары — не игрушка! Устройство содержит мелкие съёмные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

•Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Срок службы - 36 месяцев.

Изготовитель/адрес изготовителя:
ООО ПК “Транссервис”, 117545, г Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, оф 133

Наименование и местонахождение уполномоченного лица в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза
ООО ПК “Транссервис”, 117545, г Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, оф 133

Импортер/ адрес импортера
ООО ПК “Транссервис”, 117545, г Москва, ул. Подольских Курсантов, 3, оф 133

Страна производства: Тайвань
Дата изготовления устройства указана на коробке в формате ММ/ГГ (ММ — месяц, ГГ — год).